

でいあこすのトップページへ  
無料型紙ページへ  
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 AI

コンシールファスナー  
<http://dr-cos.com>  
こちらを参照

仕付け位置

縫い止めの位置

SITE <http://dr-cos.com>  
MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter <https://twitter.com/@drcos-com>  
facebook <https://www.facebook.com/>

**DRCOS**

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA

er.com/@drcos\_com  
www.facebook.com/drcoscom

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

フアスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る  
http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html



伸び止めテープの使い方は  
http://dr-cos.com/kt-nobidome.html  
こちらを参照してください



# Children's **120**

size

## ショートフレアスカート

### 前後共通

ⓐで各1枚

ⓐと【地の目】て何?と

<http://dr-cos.com/kt-sym>

こちらを参照してください。

ショートフレアスカートの作り方  
無駄のない裁断方法  
修正や加工の際の参考数値は



<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-c120.html>

こちらのページを参照してください

け位置



こちらのページを参照してください



スカートの裾は本来なら2cm程の縫い代を付けるのですが、  
 生地を詰めるロックミシンなどが無い場合は  
 アイロンでたたみ難いので1cmにしてあります。

縫い代1cm

26cm

縫い代1cm

31cm

縫い代1cm

36cm

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BB

# ショートフレアスカート

○ 仕付け位置

脇

ベルト  
持ち出し分

ベルト部分の準備  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫  
<http://dr-c>

CA せ線



何かと思われる方は

[/kt-symmetry.html](http://kt-symmetry.html)

ください。



ize

20

# コート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚



CB

サイド

CA

中心線

ベルトの縫い付け方  
http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編  
http://dr-cos.com/kt-hook.html  
ホックの付け方②「輪」編  
http://dr-cos.com/kt-hook2.html



スナップボタンの付け方  
http://dr-cos.com/kt-k

サイド

地の目はどちらかに統一しておく

26cm 丈カットライン

31cm 丈カットライン

36cm 丈カットライン

貼り合せ線 BⅡ

CB

世線  
の付け方  
ct-snap.html

**DRGOS**

SITE <http://dr-cos.com>  
MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter [@dr-cos.com](https://twitter.com/@dr-cos.com)  
facebook <https://www.facebook.com/drgoscom>



脇