

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 A I

縫合の仕方の図

ご注文
http://
仕付け

貼り合せ線 AA

DRCC
SITE <http://drcc.com>
MAIL info@drcc.com
Twitter <https://twitter.com/drcc>
facebook

貼り合せ線 AA

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 B1

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンジールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください



仕付け位置

Children's **140**

size

ショートフレアスカート

前後共通

①で各1枚

①と【地の

<http://dr-co>

こちらを参照

ショートフレアスカートの作り方
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-c140.html>

こちらのページを参照してください



スカート裾は本来なら2cm程の縫い代を付けるのですが、生地を詰めるロックミシンなどが無い場合はアイロンでたたみ難いので1cmにしてあります。

縫い代1cm

縫い代1cm

縫い代1cm

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BB

シヨート

脇

○ 仕付け位置

ベルト

持ち出し分

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskit6.html>



貼り合せ線 CA



【地の目】て何?と思われる方は

[//dr-cos.com/kt-symmetry.html](http://dr-cos.com/kt-symmetry.html)

を参照してください。



ize

40

り合せ線 AⅡ

サイド

オートクレススカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚



中心線



CA
http://dr-cos.com/kt-hook2.html



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



貼り合せ線

サイド

貼り合せ線

地の目はどちらかに
統一しておく



28cm 丈カットライン

33cm 丈カットライン

38cm 丈カットライン

貼り合せ線 BⅡ

html

size
140

※ネットポタンの付け方

http://dr-cos.com/kt-snap.html



DRGOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter <https://twitter.com/@drgos.com>

facebook <https://www.facebook.com/drgos.com>

脇

貼り合せ線 C

貼り合せ線 CC