


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
シェフハットの型紙&作り方ページへ



Children's

シェフハット

サイズ下部 1枚

薄手の場合は接着芯を貼ってください



工程順

解れやすい生地の際はトップとサイドの周りを先には処理してください

①サイズ下部を折り込んで挟みやすい形にアイロンで形をつけておく

②サイズ下部を縫い合わせ輪にして、縫い代をアイロンで割る

③サイドの奥ひだ折込をアイロンで折り込んでいく

※アイロンで形のつきにくい際などはのり等を使用してしっかりと形をつける

④サイドの脇を縫い合わせてアイロンで縫い代を割る

⑤サイドの折込線に合わせて内側に折り込んでアイロンで形をつけておく

⑥トップの折込線をアイロンで折り形をつけて、サイドと縫い合わせる

⑦サイドをサイド下部で挟み込みながら縫い合わせる


縫い代1cm

貼り合せ線 B1


貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AB

DF
SITE http://
MAIL info@
Twitter ht
facebook h



貼合せ線 C1



貼合せ線 AC

Child

サイ
エ

薄手の場合は

縫い

貼合せ線 A I



貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 AⅢ

drens

size

44

シエフハット

サイド 1枚

場合はのりで形を付けてください

縫い代 1 cm

貼り合せ線 CA

